

*Kérjük mindig figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz a készüléket, hogy elkerülje a nem rendeltetésszerű használat során kialakult sérüléseket.
A „Biztonsági tudnivalók” részre különös figyelmet szenteljen!*

Biztonsági tudnivalók

Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania! A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

Olvassa végig figyelmesen a kezelési útmutatót!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Elektromos áramütés elkerülése érdekében TILOS

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

A belső sérülés áramütést okozhat!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! A vezetékét teljesen tekerje le a készüléken levő tartóról, máskülönben túlmelegedhet.

Ne engedje, hogy a vezeték a munkaasztal vagy pult szélén lelógjon!

A készülék csak megfelelő típusú hosszabbítóhoz csatlakoztatható.

Előfordulhat, hogy az elektromos hálózat túlterhelésekor a gofrisütő nem működik megfelelően.

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket! Hagyja a készüléket kihűlni, mielőtt szétszedi vagy elrakja.

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét! A csatlakozó-zsinór sérülése áramütést okozhat!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

A készülék használatakor a szellőzés biztosításához a készülék 20 centis közelébe ne helyezzen más tárgyat! Ne használja a készüléket olyan felületen, ami hőtől könnyen károsodik.

Ne használja a szabadban! Ne használja hőt kibocsátó készülékek (pl. működő főzőlap, sütő) közelében!

Ez a készülék háztartási használatra készült!

Sütőfelület előkészítése

- Minden egyes használat előtt a sütőfelületeket elő kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy *vékonyan be kell vonni növényi olajjal*.
- Ezután kell a készüléket csatlakoztatni az áramforráshoz. Ekkor a piros lámpa kigyullad, és a használat végig égve marad.
- A zöld lámpa pedig azt jelzi, hogy a készülék felmelegítése folyamatban van. Az előmelegítés kb. 5 percig tart. Amikor a zöld lámpa kialszik, véget ért az előmelegítés, és a készülék használatra készen áll.
- A sütőfelületek minőségének megőrzéséhez csak fa vagy műanyag sütőlapátokat használjon. Ne használjon fém evőeszközöket, illetve szemcsés tisztítószereket a készülékhez, mivel ezek károsítják a sütőlapok bevonatát. Kövesse a javasolt tisztítási eljárást.
- A készüléket minden használat után tisztítani, és minden használat előtt előkészíteni kell.

A gofrisütő használata

1. Legelső használat előtt törölje le a sütőfelületeket egy nedves ronggyal, majd hagyja megszáradni. Ezután a fenti módon készítse elő a sütőfelületet.
2. Előmelegítés során előfordulhat, hogy kis mennyiségű füst keletkezik. Ez normális jelenség új gyártású készülékek esetében, és az első néhány használat után nem jelentkezik. Figyelem! A használat megkezdésekor a sütőfelületeknek forrónak kell lenniük.
3. Óvatosan emelje fel a felső részt és öntsön kb. fél csésze tésztát egyenletesen az alsó lapra. Az egy gofrihoz szükséges tészta mennyisége a használt recepttől is függ. Bármely gofri recept használható a készülékhez. A sütés során a piros lámpa ég.
4. Ha a gofri elkészült, a zöld lámpa kialszik. Ekkor emelje fel óvatosan a fedelet, és ellenőrizze, hogy milyen állapotban van a gofri. Ha nem lehet felemelni a fedelet, a tészta még nem készült el teljesen. Csukja vissza a fedőt, és várja meg, míg leáll a gőzölgés, mielőtt ismét ellenőrzi.
5. Fa- vagy műanyag lapáttal vegye ki a gofrit, amikor elkészült. A következő gofri tésztáját azonnal a gépbe teheti, majd csukja le a tetőt. Sütésközben szükség esetén újra kell kenni olajjal a sütőfelületeket.
6. Ha a sütés véget ért, áramtalanítsa a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt kitisztítja. Tisztítással kapcsolatos tudnivalók a *Karbantartás és tisztítás* fejezetben.